# **Panasonic**®

# 取扱説明書

住宅用照明器具(ブラケット)

保管用

工事説明付き

品番 HEW1116<sub>E</sub> (ホワイト仕上) HEW1117<sub>E</sub> (木製(ミディアム) HEW1118E (木製(アルダー)) HEW1119E (木製(ダークブラ)





ホワイト仕上 カバータイプ

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(1~2ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

上手に使って上手に節霊

### 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。

■お守りいだだく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)







この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

# 敬止

■異常を感じた場合、 速やかに電源を切る



異常状態が収まっ たことを確認し、 販売店にご相談 ください。

■器具を改造したり 部品交換をしない



火災•感電•落下 によるけがのお それがあります。

分解禁止

■ランプは器具表示の ものを使用する



火災・感電・落下に よるけがのおそれ があります。

必ず守る

■布や紙などの 燃えやすいものを かぶせない



火災のおそれが あります。

禁止

■照明器具には寿命があります。設置して10年 経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は 進行しています。点検・交換してください。



点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・

感電・落下などに至る場合があります。 ●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき 自主点検してください。

■本体の取り外しは 工事店・電器店に 依頼する



本体の取り外し には資格が必要 です。

必ず守る

■ランプ交換、 お手入れの際は、 電源を切る



通電状態で行う と感電の原因と なることがあり 必ず守るます。

■点灯中や消灯直後の ランプやその周辺に さわらない



守らないと やけどの原因と なることがあります。

接触禁止

### 施工説明

### 安全上のご注意

必ずお守りください

# 警告

#### ■器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う



取り付けに不備があると 火災・感電・落下によるけがのおそれが あります。

必ず守る

#### ■交流100ボルトで使用する



過電圧を加えると過熱し、火災・感電の おそれがあります。

必ず守る

#### ■器具表示の指定方向に取り付ける



指定方向以外に取り付けた場合、 火災・感電・落下によるけがのおそれが あります。

必ず守る

#### ■電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に 差し込む



差し込みが不完全な場合、 火災・感電のおそれがあります。

必ず守る

#### ■次のような場所には取り付けない



火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

- ・傾斜した場所
- ・補強材のない薄い面 (ベニヤ板や石膏ボードなど)
- ・浴室などの湿気の多い場所や屋外
- ●この器具は壁面取り付け専用です。
- ●この器具は非防水です。防湿、防雨型ではありません。

#### ■メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの 木造の造営材に器具を取り付ける場合 は、器具の金属部と絶縁を取る



オネジ、器具の取付板等とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り付けてください。守らないと、漏電した場合、 火災のおそれがあります。

# 注意

#### ■温度の高くなるものの上に取り付けない



レンジ等温度の高くなるものの上に取り付け ると、火災の原因となることがあります。

禁止

#### ■付属の梱包材は取り除いて使用する



そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

必ず守る

#### ■調光器と組み合せて使用しない



調光機能付壁スイッチなどの調光器と組み合せて使用しないでください。火災の原因となることがあります。

必ず守る ●調光器の取り外しが必要です。

■被照射面とは30cm以上離す



被照射面の変色や 火災の原因となる ことがあります。 照射物 近接限度 30cm

必ず守る

# 施工前のご確認事項

#### ■配線についてのご注意

・壁スイッチを設けることをおすすめします。 壁スイッチを設けないとランプ交換やお手入れの際に電源をOFFにできません。

### 付属部品の確認

施工する前にまず付属部品をご確認ください

口木ネジ (2本)




### 各部のなまえ

#### (取り付けのご準備)

①ルーバー下を開け、ランプを外す。 ②袋ナット(2個)を外してカバーから取付板を取り外す。

ルーバー下の開け方は、裏面「ランプを交換する」の項を ご参照ください。




## 照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

### 木ネジ(2本)で取付板を取り付ける

・取付方向表示の方向に従って 取り付けてください。

•取付ピッチ:66.7mm




### 3 袋ナット(2個)でカバーを取り付ける

### 4 ソケットにランプを取り付ける


### 端子台に電源線を接続する

適合電線 VVFφ1.6、φ2.0単線



器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナス ドライバー等を解除穴に差し込みながら電源線を 引き抜く。

### 5 ルーバー下を閉める



### 使用上のご注意

- ・点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮がおこり若干のきしみ音が発生しますが、異常ではありません。
- ・ 点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- ・周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- ・器具の近くでは、テレビやエアコンなどの赤外線式リモコンが動作しにくくなることがあります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。

### ランプを交換する


電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

・ルーバー下を開け、ランプを交換してください。

ランプは必ず器具に表示されたパナソニック製ランプを お求めください。白熱ランプは使用できません。

• 種類が同じで光色の異なるランプとは


互換性があります。



## お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、 定期的(6ヵ月に1回程度)に清掃してください。 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、 乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、 殺虫剤をかけたりしないでください。 変色、破損の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しないでください。 強度低下による破損のおそれがあります。



### 仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周 波 数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	11W	D15形パルックボールプレミア蛍光灯(E17)
			1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

▶015形パルックボールスパイラル蛍光灯(E17)も使用できます。

### 保証とアフターサービス

よくお読みください

#### 保証書について

保証期間はお買い上げの日より1年間です。

(ランブ等の消耗品は除きます。) 保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出 ください。

※保証の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の 使用の場合、保証期間は半分となります。

#### 補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り 後最低6年間保有しています。

補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

#### 修理を依頼されるとき

インテリア照明ビジネスユニット

お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店まで、品名、 品番、お買い上げ日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。 販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは お買い上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理 させていただきます。

●アフターサービスについてのご不明な点は 修理に対するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売 店または修理ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせ ください。

### パナソニック株式会社

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 HEW1116E-T3A2

© Panasonic Corporation 2012